



การใช้งาน HDMI Switch

1. หากต้องการใช้ HDMI นำสายหมายเลข 2 เสียบเข้าคอมพิวเตอร์ของท่าน ระบบจะเชื่อมต่อสัญญาณเป็นคอมพิวเตอร์ของท่านโดยอัตโนมัติ
* ถ้าระบบไม่เชื่อมต่อสัญญาณ ให้ทำการกดปุ่ม Selection ไปยังหมายเลข 2
2. หากต้องการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ดั้งเดิมให้กดที่ปุ่ม Selection เพื่อสลับสัญญาณไปช่องหมายเลข 1



สำหรับเครื่อง AVer Media

ปุ่ม CAMERA/PC ใช้สลับสัญญาณ

คอมพิวเตอร์กับเครื่องฉายภาพ

ปุ่ม ZOOM IN ใช้สำหรับการซูมเข้า

ปุ่ม ZOOM OUT ใช้สำหรับการซูมออก

ปุ่ม AUTO FOCUS ใช้สำหรับปรับความชัด



สำหรับเครื่อง SAMSUNG

ปุ่ม INT/EXT ใช้สลับสัญญาณ

คอมพิวเตอร์กับเครื่องฉายภาพ

ปุ่ม IRIS +/- ใช้สำหรับการเพิ่มหรือลดแสง

ปุ่ม LAMP ใช้สำหรับการ เปิด/ปิดไฟ

ปุ่ม AF ใช้สำหรับปรับความชัด

ปุ่ม ZOOM +/- ใช้สำหรับการปรับระยะซูม

ปุ่มสีเขียว ใช้สำหรับเปิด/ปิด

*สถานะไฟสีเขียวคือเครื่องเปิดอยู่/สีแดงคือปิด



สำหรับเครื่อง JVC *ในห้อง 520

ปุ่ม CAMERA ใช้สำหรับฉายภาพจากเครื่อง

ปุ่ม EXT IN ใช้สำหรับฉายภาพจากคอมพิวเตอร์

ปุ่ม ZOOM IN/OUT ใช้สำหรับการปรับระยะซูม

ปุ่ม LIGHT ใช้สำหรับ เปิด/ปิดไฟ

ฟังก์ชัน FOCUS ให้เลือกไปที่ AUTO เพื่อปรับระยะ

ฟังก์ชัน BRIGHTNESS ใช้สำหรับเพิ่ม/ลดความสว่าง

DARKER คือลดความสว่าง

BRIGHTER คือเพิ่มความสว่าง



สำหรับเครื่อง JVC *ในห้อง 517 , 713

ปุ่ม CAMERA ใช้สำหรับฉายภาพจากเครื่อง

ปุ่ม EXT IN ใช้สำหรับฉายภาพจากคอมพิวเตอร์

ปุ่ม ZOOM IN/OUT ใช้สำหรับการปรับระยะซูม

ปุ่ม LIGHT ใช้สำหรับ เปิด/ปิดไฟ

ฟังก์ชัน FOCUS ให้เลือกไปที่ AUTO เพื่อปรับระยะ

ฟังก์ชัน BRIGHTNESS < / > สำหรับ เพิ่ม/ลด ความสว่าง



สำหรับเครื่อง AVer Media *ในห้อง 516

ปุ่ม POWER ใช้สำหรับ เปิด/ปิดเครื่อง

ปุ่ม SOURCE ใช้สำหรับสลับสัญญาณภาพ

*ไฟสถานะที่ CAMERA ภาพจากเครื่องฉาย

**ไฟสถานะที่ PC ภาพจากคอมพิวเตอร์

ปุ่ม LAMP ใช้สำหรับเปิด/ปิดไฟ

วงล้อ หมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อซูมเข้า

และหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อซูมออก